

二宮康明 著

切りぬく本

が紙紙行機集

第1集





やさく作れる 割りはしとはがきの飛行機

材料

胸体: 長さ18cmに切った割りばし

18cm

18cm


細い方に尾翼をつける

本い方を機首にする


翼: はがき(15cm×10cm)か画用紙

◆割りばしと。はがきで作る飛行機を5種類。しょうかいしましょう。


おもり: しがきを幅2cmに切って飛行機の先に巻きつけて。 おもり: ノリでとめる(上から輪ゴムで巻いてもよい)



または、かんだチューインガムを機首につけてもよい





主翼の●印の所に重心が合うように、機管の おもりをかげんする




はさみの先を少しひらいて、下からか 重心点を支え、合っての印があると を示するのでであると を示するでは、飛行機の とさまにして支えるとよい)

重心の合わせかた





割りばし飛行機 普通型








割りばし飛行機


後退翼機


◀マクダネル・ダグラス D C-8 などのジェット機は、高速で空気抵抗が少ないように、たいてい後退翼(翼端が後ろにさがっている)になっています。












5





割りばし飛行機

T尾翼機


◀ボーイング 727やロッキードC−141
などは、T型の尾翼をもっています。









小型 競 技 用 機








6

⊚

小型ソア



(B)

0

(A) 🎤

(B) ちょうどよい

(0) (A) 水平尾翼の後縁を少し下に曲げる


(C) 水平尾翼の後縁を少し上に曲げる

33

る十風

をり

19



日本には、イギリスのペイギー マスリングスピート を かった かった かった かった かった かった は ダートの 次 は ダートの 条製の 性能グライダーです


∞

(A)

4











42


縁し












ショート・ スカイライナー


◆◆ アメリカやヨーロッパの一部では、コミュータという機種が使われています。これは近距離の都市や、都心と飛行場をむすぶ小型の旅客機です。イギリス・ショート社のスカイライナーは箱型の胴体と、細長い主翼をもつ特ちょうあるコミュータです。





II


代


ア

























ダッソー社

ミラージュ III


▶▶ この飛行機はフランスの代 表的な戦闘機で、オーストラリア でも使われています.










【注意】 この機体は後週製なのでかっこうはよいのですが、失速すると翼端失速をおこしがあります。ですから失速しながあります。下の図の(B)から(C)に近いように調整してください。力いっぱい飛ばすときは、まっすぐ前よりも、ななめ横上に飛ばすとよいです。







超音速ジェット機










シンプルな形の

無尾翼機

◀紙飛行機の形を一番かんたんにしたら、 どうなるでしょう.いろいろ実験した結果、1枚の四角い紙でも、上反角をつけたり重心位置をうまく調整すると、飛ぶことがわかりました。しかし、静かな空気中でしか安定がたもてないので、改良したのが、この無尾翼機です。

(作り方は70ページ)





ヘリコプター

Finite.

■タンデム形・2 ローターのヘリコプター (進行方向に回転翼が二つあるヘリコプ ター)の形に似せた紙飛行機です、翼面 積が大きいのでゆっくり飛びますが、安 定があまりよくありませんから、風のな い所で飛ばしてください。


(部品図は次のページ)





大きな円形翼は切りぬい てから、**中心線が山にな** るように、ジョウギをあ

てて少し折り曲げておく



•円形翼と胴体をはり合わせるときは、翼の中心線が胴体の長さの方向と正確に合うように、注意してはりつけること


飛ばしかた

り合わせてか

ら、胴体にと

りつける


風のしずかな所で、まっすぐ前に投げて下図のように直す



A: ② 後翼の後ろへりを少し下に曲げる

B: ちょうどよい C: グラグ 後翼の後ろへりを少し上に曲げる

右に曲がるときの直しかた



前後の翼のねじれを直し、 胴体をまっすぐにする。 それでも直らないときは、 胴体の前後を進行方向に 向かって左の方に少し曲

でき上がったときの

重心位置

左に曲がるときは逆にする げる


調整のも参え


翼面をわずかにかま
ぽこ形にわん
曲させる


中の位置に重心が合
うはずです


上反角を10~15°つける

正面から見て翼や胴体のねじれ、
曲がりをていねいに直す











クラシックな美しさをもつ

複葉機


■複葉機は、支柱や張り線があるために空気 抵抗が大きく、いまのスピード時代にはは やりません。しかし複葉機は、軽くてじょ うぶにできる点で大へんにすぐれています。 そのクラシックな美しさを楽しみましょう。




はり合わせかた①



支柱のとりつけかた



はり合わせかた②



調整のしかた




支柱をとりつける前に形をととのえる



飛ばしかた

複葉機は単葉機よりも翼面機が大きい ために、風のよいきょうを受けやすい ので、風の鬱かなときを選んで試験飛 行をします

まっすぐ前に手で投げてみて、飛ぶ方向が右あるいは左に 曲がるときは下のように直す




(A) (C) (C) (A) 水平尾翼の後線を少し下に曲げる (B) ちょうどよい (C) 水平尾翼の後縁を少し上に曲げる

軽く水平に投げてみて 下図のように直す

かんたんに作れる三角胴飛行機

♣飛行機の構造は、よく飛ぶためには軽くてじょうぶなものでなければなりません、「子供の科学」で毎月しょうかいしてきた紙飛行機のように、胴体を何枚もはり合わせたものは、じょうぶで空気抵抗が少ないのですが、ノリではる部分が多いので、かわかすのに時間がかかります。

そこで、もっとノリづけする部分を少なくする方法はないか、と考えてできたのがこの三角胴です。三角胴は曲げる力やねじる力に対しても、大へんじょうぶです。



②小刀でかるく折り目をつける
 ジョウギ
 (金属製かガラス製
 がよい)
 がり かってがあるとで折りやすいようにすじをつける
 (人) をつける
 内側のへりにノりをぬり三角胴を作る
 (金はり合わせる)
 (まかわかす
 大型の紙クリップかセンタクバサミで、かわくまで押える(3時間以上)

○でき上がり

④胴体を切りぬく

三角層の作り方はつぎのとおりです

り合わせ、 翼の**四角**の つける


を固定して, こ、胴体の垂 ょになるよう する


さきい さすら 表録表

つは左に

交げてみて ご直す

> ※この本には、型紙2機種、切りぬき3機種(広告機もふくめて)の5機種の三角 胴機がのせてあります。







(9)

⊕

0

三角胴無尾翼機





シンプルな形の無尾翼機

ハンブルガー

173

裏うち⑩の端を下に折り曲げる

HFB - 320「ハンザ」。 は明合わせかた 水平収製団を垂直尾翼 の上部にはりつける ①~⑧をはり、8 合わせる 紙クリップを図の形 (A) に折り曲げて、機首 (B) Bをはりつける ®グ 矢里の方向を動にする 主翼③のうらに裏うら のをはり合わせ、かわ いてから胴体にとりつ・ 翼端を上に 折り曲げる **ビ脳**のと側をはり合

型力せ、異端に回を はりつける

調整のじかた

この飛行機はおもりをつけな くても本印に重心が合うはず

前進角(翼端が前に出ている) があるので、ふつうの飛行機 よりも上反角を大きく(15~20° しなければなりません。



正面から見て翼や胴体のねじれ、 曲がりを直すこと

風のしずかな所で、まっすぐ前 に手で投げてみて、飛ぶ 方向が 飛ばしかた 右あるいは左に曲がるときは下 右に曲がるとき のように直す の直しかた 右主翼の後縁を少し下にねじる

垂直尾翼の後縁 を少し左にねじる

胴体をまっすぐ 左主翼の後縁を に宿す

少し上にねじる 左に曲がるときは上の逆にする

軽く水平に投げてみて 下図のように直す (B)

(A) 🖋 (C) (A)水平尾翼の後縁を少し下に曲げる (B)ちょうどよい (C)水平尾翼の後縁を少し上に曲げる







はり合わせかた

9


主其他のうらに仰せ


はり合わせてから胴 体にとりつける


②を中心にして


側まではり合わせる

(3)














る考丁丁間代で











0 9 2 1

0












小型 軽 飛 行 機










^{小型} 超音速ジェット機






9









高翼式の

軽 飛 行 機

重心位置を翼弦の50%におき、滞空競技用機に近い設計にしてありますから、正確に作って飛ばせば20秒くらいはらくに飛ぶはずです。






一尾翼競技用機


=>

(D)



▲▲ これは、性能も安定もよい紙飛行機です。 ゴム射出でテスト飛行したところ、平地でも20~ 50秒も飛びました。









(P)

(2)

競技用機




ん回しながらおりてき





競技用機

この機体は▲印に重心を含わせた場合は、ひかく的ゆっくりと滑空し滞空用に向きます。つぎに、機首につけるおもりを少しふやして、重心を▲印から4~5 mm前におくと、滑空速度がまして距離競技用になります。




(b)


∞ (4) おもり穴 おもり六





競技用機




0











(3)



ユンカース Ju87


第2次大戦のドイツの名機, ユンカース Ju87です。 Ju87はふつう「シュツッカ」とも呼ばれていますが、これは急降下爆撃機ということばがそのまま、あだ名になったのです。










ホーイング B·747















6 りが込みを入れる 切り込みを入れる (Mar) (43)








非対称飛行機

第2次大戦中にドイツで、左右非対称のちんば型 偵察機が試作されました。これは、この形にすると 偵察席からの視界が、エンジンやプロペラにじゃま されずに、非常によいからです。しかし、ついに実 用にはなりませんでした。




(3)

(5)









先尾翼機

● ふつうの飛行機は尾翼が後ろにありますが、機体の重心のおき方によって、尾翼を前にもってくることができます。これが先尾翼機で、人類最初のライト兄弟の飛行機も、先尾翼機でした。







よく飛ぶ無尾翼機

か わった形の無尾翼機です。無尾翼機はタテ安定を保つための 水平尾翼がないので、主翼を後退翼にして、後ろにさがった 翼端に水平尾翼の役目をさせます そのため「調整のしかた」のと ころで示すように、翼端の後縁をひねり上げ、この部分の迎角を調 整して、タテ方向の安定とつり合いを調整します。

またこの部分は、水平尾翼の役目をすると同時に、飛行機のかた むきを変える補助翼の役目をしますから、両方を同じ量だけひねり 上げておかないと、機体がかたむきます



切り、みを入れる 切りてみを入れる

KODOMONO KAGAKU

KODOMONO KAGAKU

7 1

SEIBUNDO SHINKOSHA

) 1}

SEIBUNDO SHINKOSHA

(


6




胴体の長い

広告用飛行機

◆ 飛行機の胴体を長くして、そこに広告を書き こむと"空飛ぶかんばん"になりますネ、アメリ カで、このような飛行機が開発されています






X 0 Θ (3) (4) 372

<

地




◀紙製の白い輪が、回転しながら空中に浮かぶす がたは、宇宙空間におかれた基地のようです。じ ょうぶな ひも を使って強く引っぱると、10mぐ らい上昇します.

外側リングの作りかた

部品○、②、③、④を、図の ようにはしのハッチンクの部 分にノリをつけてつなき合わ せる

Aの印かついているはしをAの線に合わせてノリづけし、 機りの部分にも図のようにノ リをつけて、リングの外側に 名いてかわかす


このようにして2枚合わせの リングができ上がります



プロペラハブ(ハイプ状の軸)の作りかに


丸い軸の鉛管に部品(6を 多きつける(セロファン テープでとめてもよい)

1月をつけて10分ぐらいしたら、半かか きの状態で、パイフの形をくずるないよ うに経筆からぬく。 ぬいてから数時間、ヒゅうぶんにかわか ここには1月を す : 部品製は、鉛等値とパイプ⑤との間 ぬらない にちょうどよいすきまを作るための道点 ですから、使ったあとはすてること:



回転翼の作りかた

ののうちに⑦をはり合わせて、中心の丸 欠を小力なとで切りぬく。 恋と⑦をはり合わせるとき中心穴の所 につけた実印が、たがいに直角になるよ うに毎11る



組み立てかた

回転翼の四つのはねを悩めように矢仰の方向にねじって、 育選編のノリシロをリングの 内側にはりつける

内間にはりつける 回転製の中心でに、シャフト ・パイプを上から大たい8mm パイプを上から大たい8mm が前までさつロベラ・ハブも当して 分で、かけるでは、シャガかたを到しましたがかたでありますがかたでありますがあた。 たときががかたである。 おも、ときは、原力を固りにしていいらら、取付略にパカがかるるので していいらば、人力がかすること)



_8 mm

長さ60cmぐらいのじょうぶな ひもを用意して、世のように フロベラーハブに巻きつけて、 留での下標を持ちながら勢い まながら5 mから10 mの高さま で上昇します





飛三角胴

